




**Sistema de ventilação dos veículos**

1. O ar passa pela abertura da grade da caixa de escoamento d'água
2. Passa pelo filtro (eliminando as impurezas)
3. Passando pelo ventilador (ar limpo)
4. O ar é encaminhado ao evaporador, que por final entra para a cabine

**Diagnósticos das Possíveis Anomalias**

- Odor desagrável e contínuo
- Apiração de vapores inoportunos e de difícil eliminação
- Redução da entrada de ar para a cabine
- Sensação de ambiente carregado
- Perda de eficiência do ar condicionado



## Anotações
